

T240 PBK

ÖVERSIKT & INSTRUKTION
TYKOFLEX



Innehåll

1. Intro	1
2. Ingående komponenter	2
3. Instruktion.....	3
3.1 Vända PBK för 4 kassetter undertill	3
3.2 Installation	4
4. Egenskaper PBK.....	5

1. Intro

Tykoflex T240 PBK (Påbyggnadskrage) ger möjlighet till fortsatt expanderings av befintliga T240 när samtliga portar är upptagna. Detta utan att kablar behöver kapas och trafiken ledas om vilket är kostsamt både i tid och pengar. T240 PBK monteras ovanpå befintlig T240 med maximalt 6 kassetter inuti och erbjuder då korskopplingsmöjligheter mellan enheterna.



Figur 1 - PBK över T240 TS.

2. Ingående komponenter



Figur 2 - PBK friläggning.

Tabell 1 – Stycklista.

Artikelnummer	Benämning	Antal
11218150	PBK T240 - Komplet	1
51100704	PBK T240 - Med krymphättor	1
70902315	Skruv MC6S M5x12H A-4	1
71520003	STÖDVINKEL H=25,5	1
11219010	Grenklämma med lim	1
11219189	Krympslang MWTM 50/16 L=200mm	1
51310211	Styraxel L=54,5	1
51310200	Fästskruv	1
11218045	O-ring 239,1x8 EPDM	1
51100500	Styrning 240	1
11218060	V-klamma 240	1
71310065	Dragavlastare L= 65mm med gänga M5	1
70902320	Skruv MC6S M5x20H A-4	6
51202086	T240 - Slingkors	1
71530276	Spiralslang 5mm	1
71310035	Dragavlastare L= 48mm med gänga M5	2
954402120	Minigrip 100x100 11-15	1
11218040	Förlängningsaxel L=30mm	1
71207008	Distansrör L=15mm	3
71345100	Buntband 100x2,5mm Natur	10
71345059	Fiberhållare FCT-7 (FCS-3015)	4
71950015	Kartong Skarvbox 240/70	1



Figur 3 – Sprängskiss.

3. Instruktion

3.1 Vända PBK för 4 kassetter undertill

- Detta moment utförs innan PBK installeras.
 - PBK leveransutförande är för 6 kassetter undertill.
1. Lossa dragavlastarnas 6 M5x20 skruvarna och fäst dem igen på motsatt sida av avdelarplåten.
 2. Lossa styraxeln & stödvinkelns M5x12 skruv och fäst dem på motsatt sida avdelarplåten, M5x12 skruven skall fästas i hålet närmast dragavlastarna.



Figur 5 - PBK i 4 kassett läge.



Figur 4 - PBK i 6 kassett läge.

3.2 Installation

1. Ta av locket på din befintliga T240. Lämna V-klamman, styrningen och en ny o-ring på boxen.
2. Förbered fibern för korskoppling. Led fibern genom skyddsslangen. Se till att kablaget är tillräckligt långt för att kunna placera PBK åt sidan och lägga det i slingkorset vid stängning.
3. Fäst slingkorset ovanpå den översta kassetten i T240 med samma fästskruv.
4. Säkra kablaget i de T-formade buntbandsfästena på avdelaren i PBK.
5. Arbeta i PBK på samma sätt som i en vanlig T240.
6. Vid förslutning, placera kablaget mellan enheterna i slingkorset och säkra med V-klamman.
7. Sätt tillbaka locket från din T240 på din PBK, förutsatt att det finns tillräckligt med utrymme för de övre kassetterna.



Figur 6 - PBK med skyddsslang.



Figur 7 - PBK ovanifrån.

4. Egenskaper PBK

4.1 Kassettkapacitet

PBK är värdbar för att antingen ha plats för upp till 4 eller 6 kassetter undertill, se Tabell 2 för kapacitet med olika överdelar.

Tabell 2 - Kassettkapacitet

Höjd på lock (mm):	PBK med 6 kassetter under:	PBK med 4 kassetter under:
30	2	4
50	4	6
70	6	8
150	12	12
200	16	18