

ARBETS- BESKRIVNING

**TYKO
FLEX**

Tykoflex AB • Box 614 • SE-135 26 Tyresö • Sweden
Tel: +46 8 712 00 55 • Fax: +46 8 742 30 01
www.tykoflex.se • info@tykoflex.se

FÖR FÖRVARINGSKASSETT MAXI garanterar säker och strukturerad förvaring av överskott på anslutningskablar

Rekvistionsenhet: Frp med 6 st. kassetter, art. nr. 11370260
Magasinet rymmer 12 st (2 frp) förvaringskassetter
Kassetten rymmer ett par anslutningskablar; Ø 2 eller 3 mm.

ANVISNING

1. Lägg in anslutningskablar genom hållarna på stativets vänsterkant.
2. Anslut kontakterna i mellanstycket.
3. För in anslutningskablar vid radiebegränsaren, mitt för mellanstycket.
4. Sträck upp anslutningskablar överskott i hela sin längd, genom att hålla ihop anslutningskabeln (eller paret) mitt framför magasinet.
5. Mittpunkten på anslutningskabelns överskottsloop, läggs runt vändhjul **A** på kassetten. Vid ett par kablar läggs båda in samtidigt. Håll kassetten med hjul **A** mot kroppen.
6. Om anslutningskablar är av olika längd, skall de från ODF-enheten vara lika sträcka till kassetten. Se bild.
7. Lägg in anslutningskablar runt hjul **A** och linda runt hjul **B** i kassetten övre del enligt pilarna. Se figur.
8. Linda in överskottet i kassetten undre del genom öppningen till vänster. Se figur.
9. Vid olika längder på anslutningskablar, lindas överskottet på den längre anslutningskabeln in sist, som extra varv på kassetten.
10. Placera kassetten på sin plats i kassettmagasinet, där finjustering av överskottsslingan sker genom att snurra på kassetten i sitt läge.
11. Fixera anslutningskablar i kassetten undre del med medföljande cellgummisnöre.

Framtagen i samråd med Tella

